

Способы установки светодиодных тонких панелей.

Как монтировать светодиодные панели серии LED

Если [светильник светодиодный](#) нужен с целью встраивания в навесной потолок Armstrong, в таком случае его возможно установить в назначенное для него штатное место без всяких инструментов. Все без исключения компоненты светильника целиком прячутся в недрах навесного потолка Armstrong и формируется общий цельный стиль.

Если встраиваемая панель нужна с целью монтажа в гипсокартонный потолок либо в потолок из иных материалов - пластмасса, ДСП и прочее, в таком случае панель следует фиксировать в предварительно выполненном отверстии. С целью верного и точного монтажа будет необходимо вырезать проем на 10 мм меньше требуемого размера.

Панели [светодиодный армстронг](#) навесного типа могут монтироваться на любой потолок с помощью тросов, что имеются в наборе при поставке. Тросовая система складывается из 4 цанговых держателей, которые устанавливаются в пазах дюралевого профиля корпуса, 4 цанговых держателей, какие закрепляются на плоскости потолка, 4 тросов в силиконовой оплетке.

Панели накладного вида смогут устанавливаться во всевозможные плоскости потолка и стенок. В наборе подобных панелей предлагается красивый дюралевый короб. Короб укрепляется с 3-х краев к плоскости потолка либо стенки и панель задвигается в него. Уже после того как панель задвинута внутрь до упора, 4-ая сторона короба прикручивается 2-мя саморезами к потолку и панелька готова к эксплуатации.

У вас способен появиться вопрос о монтаже драйвера. Драйвер – блок питания каждого светодиодного светильника. От правильности его функционирования и монтажа зависят все без исключения значимые свойства самого светильника, ведь именно он определяет правильность работы светодиодов. Место для монтажа драйвера находится в зависимости от свойства панели: между панелью и основанием (в случае наличия достаточного места), на панель располагающейся рядом ячейки (в случае если панелька встраиваемая) или в ином месте, в случае если он никак не умещается между панелью и потолком.

Ссылка на статью: [Способы установки светодиодных тонких панелей.](#)